



Complete documentation & XML file
available for download at www.lika.biz

IBSS
INTERFACE




SSI
SYNCHRONOUS SERIAL INTERFACE

Warning: encoders having order code ending with "/Sxxx" may have mechanical and electrical characteristics different from standard and be supplied with additional documentation for special connections (Technical Info).
Attenzione: gli encoder con codice di ordinazione finale "/Sxxx" possono avere caratteristiche meccaniche ed elettriche diverse dallo standard ed essere provvisti di documentazione aggiuntiva per cablaggi speciali (Technical info).
Achtung: Geräte, deren Bestellchlüssel mit der Kennung /Sxxx enden, können in ihren mech. und elektr. Eigenschaften vom Standard abweichen. Diese werden daher mit einer ergänzenden Dokumentation ausgeliefert (Technical info).
Atención: los encoders con código de pedido acabado en "/Sxxx" pueden tener características mecánicas y eléctricas diferentes a las básicas y documentación adicional relativa a conexiones especiales (Technical Info).
Attention: les codeurs avec code de commande terminant en "/Sxxx" peuvent avoir des caractéristiques mécaniques et électriques différentes du standard et documentation additionnelle pour les câblages spéciaux (Technical info).

EN	Mounting instructions	IT	Istruzioni di montaggio	DE	Montagehinweise
<ul style="list-style-type: none"> Mount the flexible coupling 1 on the encoder shaft; fix the encoder either to the flange 2 or to the mounting bell by means of screws 3; secure either the flange 2 to the support or the mounting bell to the motor; mount the flexible coupling 1 on the motor shaft; make sure the misalignment tolerances of the flexible coupling 1 are respected. 	<ul style="list-style-type: none"> fissare il giunto elastico 1 all'encoder; • fissare l'encoder alla flangia 2 o alla campana utilizzando le viti 3; • fissare la flangia 2 al supporto o la campana al motore; • fissare il giunto elastico 1 al motore; • assicurarsi che le tolleranze di disallineamento ammesse dal giunto elastico 1 siano rispettate. 	<ul style="list-style-type: none"> • fissare il giunto elastico 1 all'encoder; • fissare l'encoder alla flangia 2 o alla campana utilizzando le viti 3; • fissare la flangia 2 al supporto o la campana al motore; • fissare il giunto elastico 1 al motore; • assicurarsi che le tolleranze di disallineamento ammesse dal giunto elastico 1 siano rispettate. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kupplung 1 auf den Geber montieren; • Geber mit dem Flansch 2 bzw. der Montageglocke mittels Schrauben 3 verschrauben; • den Flansch 2 auf seiner Auflage bzw. die Montageglocke am Motor fixieren; • die Kupplung 1 auf die Motorwelle montieren; • es muss sichergestellt sein, dass die zulässigen Toleranzen der Kupplung 1 eingehalten werden. 		

ES	Instrucciones de montaje
<ul style="list-style-type: none"> Montar el acoplamiento elástico 1 en el eje del encoder; fijar el encoder a la brida 2 (o a la campana) mediante los tornillos 3; fijar la brida 2 al soporte (o la campana al motor); montar el acoplamiento elástico 1 en el eje del motor; asegurarse de que se respetan las tolerancias de desalineación permitidas por el acoplamiento elástico 1. 	<ul style="list-style-type: none"> Monter le joint élastique 1 sur l'arbre du codeur; fixer le codeur à la bride 2 (ou à la cloche de montage) au moyen des vis 3; fixer la bride 2 au support (ou la cloche de montage au moteur); monter le joint élastique 1 sur l'arbre du moteur; s'assurer que les tolérances de mauvais alignement admises par le joint élastique 1 soient respectées.

FR	Instructions de montage
<ul style="list-style-type: none"> Monter le joint élastique 1 sur l'arbre du codeur; fixer le codeur à la bride 2 (ou à la cloche de montage) au moyen des vis 3; fixer la bride 2 au support (ou la cloche de montage au moteur); monter le joint élastique 1 sur l'arbre du moteur; s'assurer que les tolérances de mauvais alignement admises par le joint élastique 1 soient respectées. 	<ul style="list-style-type: none"> Monter le joint élastique 1 sur l'arbre du codeur; fixer le codeur à la bride 2 (ou à la cloche de montage) au moyen des vis 3; fixer la bride 2 au support (ou la cloche de montage au moteur); monter le joint élastique 1 sur l'arbre du moteur; s'assurer que les tolérances de mauvais alignement admises par le joint élastique 1 soient respectées.



Electrical connections								
Signals	M23 12 pin	M12 12 pin	M12 8 pin	T12 cable	Cavo T12	Kabel T12	Cable T12	Câble T12
Clock IN + / MA+	2	3	3	Violet	Viola	Violett	Morado	Violet
Clock IN - / MA-	1	4	4	Yellow	Giallo	Gelb	Amarillo	Jaune
Data OUT + / SLO+	3	5	5	Grey	Grigio	Grau	Gris	Gris
Data OUT - / SLO-	4	6	6	Pink	Rosa	Rosa	Rosado	Rose
A (cos+)	5	9	-	Green	Verde	Grün	Verde	Vert
/A (cos-)	6	10	-	Brown	Marrone	Braun	Marrón	Marron
B (sin+)	7	11	-	Red	Rosso	Rot	Rojo	Rouge
/B (sin-)	10	12	-	Black	Nero	Schwarz	Negro	Noir
Counting direction	8	8	8	Blue	Blu	Blau	Azul	Bleu
Zero setting/Preset	9	7	7	White	Bianco	Weiβ	Blanco	Blanc
0Vdc	12	1	1	White/Green	Bianco/Verde	Weiβ/Grün	Blanco/Verde	Blanc/Vert
+10Vdc + 30Vdc	11	2	2	Brown/Green	Marrone/Verde	Braun/Grün	Marrón/Verde	Marron/Vert
Shield	Case	Case	Case	Shield	Schermo	Schirm	Malla	Blindage

Installation has to be carried out with power supply disconnected.





L'installazione deve essere eseguita in assenza di tensione.

Der Anschluss darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen.

La instalación sólo debe ser efectuada en ausencia total de tensión.

Le montage du dispositif doit être effectué en absence totale de tension.

Connector type
male frontal side
maschio lato contatti
Aufsicht Stiftseite
macho lado contactos
mâle côté contacts



Safety

- Always adhere to the professional safety and accident prevention regulations applicable to your country during device installation and operation;
- installation has to be carried out by qualified personnel only, with power supply disconnected and stationary mechanical parts;
- the encoder must be used only for the purpose appropriate to its design: use for purposes other than those for which it has been designed could result in serious personal and/or environmental damage;
- high current, voltage and moving mechanical parts can cause serious or fatal injury;
- warning ! Do not use in explosive or flammable areas;
- failure to comply with these precautions or with specific warnings elsewhere in this manual violates safety standards of design, manufacture, and intended use of the equipment;
- Lika Electronic assumes no liability for the customer's failure to comply with these requirements.

Electrical safety

- Turn OFF power supply before connecting the device;
- connect according to explanation in the "Electrical connections" section;
- connect Zero setting/Preset and Counting direction inputs to 0Vdc if not used;
- to zero set the encoder, connect Zero setting/Preset to +Vdc for 100 µs at least, then disconnect +Vdc; normally voltage must be at 0Vdc; zero set must be performed after Counting direction; we suggest performing the zero set when the encoder is in stop;
- Counting direction: CW increasing count (viewed from shaft side) = connect to 0Vdc; CCW increasing count = connect to +Vdc;
- in compliance with 2014/30/EU norm on electromagnetic compatibility, following precautions must be taken:
 - before handling and installing the equipment, discharge electrical charge from your body and tools which may come in touch with the device;
 - power supply must be stabilized without noise; install EMC filters on device power supply if needed;
 - always use shielded cables (twisted pair cables whenever possible);
 - avoid cables run longer than necessary;
 - avoid running the signal cable near high voltage power cables;
 - mount the device as far as possible from any capacitive or inductive noise source; shield the device from noise source if needed;
 - to guarantee a correct working of the device, avoid using strong magnets on or near by the unit;
 - minimize noise by connecting the shield and/or the connector housing and/or the frame to ground. Make sure that ground is not affected by noise. The connection point to ground can be situated both on the device side and on user's side. The best solution to minimize the interference must be carried out by the user.

Mechanical safety

- Install the device following strictly the information in the "Mounting instructions" section;
- mechanical installation has to be carried out with stationary mechanical parts;
- do not disassemble the device; do not tool the device or its shaft;
- delicate electronic equipment: handle with care; do not subject the device and the shaft to knocks or shocks;
- respect the environmental characteristics of the product.

Sicherheitshinweise

- Während der Installation und des Betriebes müssen alle allgemeinen, sowie länderspezifischen und anwendungsspezifischen Sicherheitsbestimmungen und Erfüllungsverordnungen beachtet werden;
- das Gerät darf nur bei ausgeschalteter Versorgungsspannung und stehende mechanische Teile von einer Elektrofachkraft eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden;
- der Einsatz des Gebers ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung zulässig;
- hohe Ströme, Spannungen und bewegte mechanische Teile können schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen;
- Achtung! Nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen betreiben;
- die Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen und anderer ausdrücklicher Warnhinweise in diesem Dokument, bedeutet eine Verletzung der Sicherheitsbestimmungen und stellt somit eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung dar;
- Lika Electronic übernimmt keine Verantwortung für Ausfälle seitens des Kunden, bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften.

Elektrische Sicherheit

- Spannungsversorgung ausschalten bevor das Gerät angeschlossen wird;
- Verdrahtung gemäß den Vorgaben im Abschnitt „Electrical connections“ vornehmen;
- Bei Nichtgebrauch die Eingänge Zero setting/Preset und Counting direction mit 0Vdc verbinden;
 - die Geberposition kann mittels Zero setting/Preset Eingang auf Null gesetzt werden. Eingang für eine Zeit >100 µs an +Vdc anlegen. Nullstellung muss nach der Wahl der Zählrichtung erfolgen. Die Geberwelle sollte während dem Nullungsvorgang stillstehen;
 - Steigende Zählrichtung im Uhrzeigersinn von der Wellenseite gesehen; Zählrichtung kann invertiert werden durch Anschluss von Counting direction an +Vdc;
- in Übereinstimmung mit der Norm 2014/30/EU müssen folgende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:
 - Sichere Entladung aller elektrisch geladenen Teile, die mit dem Gerät bei seiner Handhabung und Installation in Berührung kommen;
 - die Spannungsversorgung muss stabilisiert und gefiltert sein. Wenn nötig, müssen zusätzliche EMC-Filter montiert werden;
 - Es dürfen nur geschirmte und möglichst paarig verdrillte Leitungen verwendet werden;
 - unnötige lange Kabel sind zu vermeiden;
 - die parallele Verlegung von Signal- und Leistungskabeln ist zu vermeiden;
 - das Gerät sollte soweit wie möglich von kapazitiven und induktiven Störquellen entfernt montiert werden. Wenn erforderlich, muss das Gerät gegen die Störquellen abgeschirmt werden;
 - um eine störungsfreie Funktion zu gewährleisten, ist der Betrieb in - oder in der Nähe von - starken Magnetfeldern zu vermeiden;
 - Störungen können häufig minimiert werden, indem die Abschirmung des Geberkabels und/bzw. das Steckergehäuse und/bzw. der Rahmen mit GND verbunden wird. Es muss hierfür sichergestellt sein, dass der GND nicht mit Störungen belastet ist. Ob der Schirm ein- oder beidseitig aufgelegt wird ist anlangenspeziell und muss bei der Installation festgelegt werden.

Mechanische Sicherheit

- Der Einbau des Gerätes muss unter strikter Beachtung des Kapitels „Montagehinweise“ erfolgen;
- das Gerät darf nur bei stehenden mechanischen Teile eingebracht werden;
- der Geber darf nicht zerlegt werden; der Geber und seine Welle dürfen nicht bearbeitet werden;
- empfindlich elektronisch Gerät: pfleglich zu behandeln; Geber und Welle dürfen keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt werden;
- die produktspezifischen Umgebungsbedingungen müssen beachtet werden.

Mesures de sécurité

- Pendant l'installation et l'utilisation du dispositif veuillez observer les réglementations préventives en matière de sécurité et d'accident en vigueur dans votre pays;
- le montage du dispositif doit être pris en charge par un spécialiste ayant des connaissances en électricité et en mécanique; avant d'installer le dispositif s'assurer qu'il y a absence de tension et composants mécaniques à l'arrêt;
- il est défendu d'utiliser le dispositif en manière pas conforme à l'usage prévu par le constructeur: toute utilisation différente pourrait engendrer des risques sérieux pour les personnes et/ou l'environnement;
- hautes tensions, voltages élevés et composants en mouvement peuvent engendrer des risques sérieux ou fatals pour les personnes;
- il est défendu d'utiliser le dispositif dans un milieu explosif;
- la non-observance des normes de sécurité ou bien des avertissements spécifiés dans ce manuel sera considérée une violation des normes de sécurité fondamentales prévues par le constructeur ou bien requises pour l'usage prévu du dispositif;
- la Société Lika Electronic ne toute responsabilité pour tout dommage ou blessure que l'utilisateur peut encourir à la suite de la non-observance des normes de sécurité.

Précautions électriques

- Il est absolument défendu d'effectuer les connexions électriques lorsque le système est sous tension;
- respecter les instructions de connexion mentionnées dans la section « Electrical connections »;
- s'ils ne sont pas utilisés, relier les câbles des signaux en entrées Zero setting/Preset et Counting direction à la borne 0Vdc;
 - pour mettre à zéro la position, connecter Zero setting/Preset à +Vdc pour au moins 100 µs, ensuite le déconnecter; normalement la tension doit être de 0Vdc; mettre à zéro après la programmation de Counting direction; on conseille de mettre à zéro le codeur lorsque il est à l'arrêt;
 - Counting direction: comptage croissant avec rotation horaire (vue côté arbre) = connecter à 0Vdc; comptage croissant avec rotation anti-horaire = connecter à +Vdc;
- en conformité avec la norme 2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique respecter les précautions suivantes:
 - avant de manipuler ou bien installer le dispositif, éliminer la charge electrostatique présente au niveau du corps de l'utilisateur ou bien des outils qui sont en contact avec le dispositif;
 - relier le dispositif au réseau électrique en s'assurant qu'il soit stabilisé et absent de dérangements; s'il s'avère nécessaire, installer des filtres EMC à l'entrée du réseau d'alimentation;
 - toujours utiliser des câbles blindés et, si possible, torsadés;
 - pas utiliser des câbles plus longs que le nécessaire;
 - s'assurer que le câble qui porte les signaux du dispositif ne soit pas placé à côté ou bien en proximité des câbles de puissance;
 - installer le dispositif loin des composants qui peuvent causer des dérangements ou bien le blinder soigneusement;
 - afin de garantir un fonctionnement correct de l'appareil on conseille de n'utiliser pas des équipements possédants une forte charge électromagnétique en proximité de l'unité;
 - connecter le blindage du câble et/ou la protection du connecteur et/ou le corps du dispositif à la borne de la mise à terre; s'assurer que la borne de la mise à terre soit absente de dérangements. Le raccordement de la borne de la mise à terre peut être effectué sur le côté encodage et/ou sur le côté utilisateur; l'utilisateur est chargé de mieux évaluer la solution meilleure afin de éliminer ou minimiser les dérangements.

Précautions mécaniques

- Installer le dispositif en respectant soigneusement les instructions de montage dans la section « Instructions de montage »;
- le montage mécanique du dispositif doit être effectué avec composants mécaniques à l'arrêt;
- ne démonter pas le dispositif; ne pas exécuter des usages sur le dispositif;
- dispositif électronique fragile: manipuler avec soin; éviter tout coup et sollicitation qui peuvent endommager l'arbre et le corps;
- utiliser le dispositif tout en respectant les caractéristiques environnementales mentionnées par le constructeur.

EN**IT****Avvertenze**

- Durante l'installazione e l'utilizzo del dispositivo osservare le norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro previste nel proprio paese;
- l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in assenza di tensione e parti meccaniche in movimento;
- utilizzare il dispositivo esclusivamente per la funzione per cui è stato costruito: ogni altro utilizzo potrebbe risultare pericoloso per l'utilizzatore;
- alta corrente, tensioni e parti meccaniche in movimento possono causare lesioni serie o fatali;
- non utilizzare in ambienti esplosivi o infiammabili;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza o delle avvertenze specificate in questo manuale è considerato una violazione delle norme di sicurezza standard previste dal costruttore o richieste dall'uso per lo strumento e destinato;
- Lika Electronic non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti dall'inosservanza delle norme di sicurezza da parte dell'utilizzatore.

Avvertenze elettriche

- Effettuare le connessioni elettriche esclusivamente in assenza di tensione;
- rispettare le connessioni riportate nella sezione "Electrical connections";
- collegare gli ingressi Zero setting/Preset e Counting direction a 0Vdc se non utilizzati;
 - per accorciare la posizione collegare Zero setting/Preset a +Vdc almeno 100 µs, poi scollegare +Vdc; normalmente deve avere tensione 0Vdc; effettuare l'azzeramento dopo l'impostazione di Counting direction; effettuare l'azzeramento con encoder ferro;
 - Counting direction: conteggio crescente con rotazione oraria (vista lato albero) = collegarlo a 0Vdc; conteggio crescente con rotazione antioraria = collegarlo a +Vdc;
- in conformità alla normativa 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica rispettare le seguenti precauzioni:
 - prima di maneggiare e installare il dispositivo, eliminare la presenza di carica elettrostatica dal proprio corpo e dagli utensili che verranno in contatto con il dispositivo;
 - alimentare il dispositivo con tensione stabilizzata e priva di disturbi, se necessario, installare appositi filtri EMC all'ingresso dell'alimentazione;
 - utilizzare sempre cavi schermati e possibilmente "twisted";
 - non usare cavi più lunghi del necessario;
 - evitare di far passare il cavo dei segnali del dispositivo vicino a cavi di potenza;
 - installare il dispositivo il più lontano possibile da eventuali fonti di interferenza o schermarlo in maniera efficace;
 - per garantire un funzionamento corretto del dispositivo, evitare l'utilizzo di apparecchiature con forte carica magnetica in prossimità dell'unità;
 - collegare la calza del cavo e/o la custodia del connettore e/o il corpo del dispositivo a un buon punto di terra; assicurarsi che il punto di terra sia privo di disturbi. Il collegamento a terra può essere effettuato sul lato dispositivo e/o sul lato utilizzatore; è compito dell'utilizzatore valutare la soluzione migliore da adottare per minimizzare i disturbi.

Avvertenze meccaniche

- Montare il dispositivo rispettando rigorosamente le istruzioni riportate nella sezione "Istruzioni di montaggio";
- effettuare il montaggio meccanico esclusivamente in assenza di parti meccaniche in movimento;
- non disassemblare il dispositivo; non eseguire lavorazioni meccaniche sul dispositivo;
- dispositivo elettronico delicato: maneggiare con cura; evitare urti o forti sollecitazioni sia all'albero che al corpo del dispositivo;
- utilizzare il dispositivo in accordo con le caratteristiche ambientali dello stesso.

DE**ES****Seguridad**

- Durante la instalación y uso del dispositivo observar las normas de prevención de riesgos y seguridad laboral vigentes en el país;
- la instalación sólo debe ser efectuada por personal cualificado, en ausencia total de tensión y con el eje inmóvil;
- utilizar el dispositivo exclusivamente para la función para la que ha sido construido: cada uso diferente puede resultar peligroso para el usuario;
- altas corrientes, voltajes y componentes mecánicos en movimiento pueden causar lesiones serias o incluso fatales;
- atención: no utilizar el dispositivo en lugares inflamables y explosivos;
- la inobservancia de las normas de seguridad y de las advertencias mencionadas en este manual resulta en la violación de las normas básicas de seguridad y salud previstas por el constructor o requeridas por la función para la que el dispositivo ha sido construido;
- Lika Electronic no asume responsabilidad por eventuales daños, perjuicios o lesiones que pueden derivarse de la inobservancia de las normas de seguridad por el usuario.

Seguridad eléctrica

- Efectuar la conexión eléctrica exclusivamente en ausencia de tensión;
- respetar las conexiones según se indican en la tabla "Electrical connections";
- conectar las entradas Zero setting/Preset y Counting direction a 0Vdc si no se usan;
 - para poner a cero la posición del encoder conectar Zero setting/Preset a +Vdc al menos por 100 µs, después desconectar +Vdc; normalmente el voltaje debe ser 0Vdc; la puesta a cero debe ser efectuada después de la programación de Counting direction; aconsejamos la puesta a cero con el encoder parado;
 - Counting direction: cuenta ascendente con rotación horaria (vista lado eje) = conectarlo a 0Vdc; cuenta ascendente con rotación antihoraria = conectarlo a +Vdc;
- en conformidad con la norma 2014/30/EU sobre la compatibilidad electromagnética se deben respetar las siguientes precauciones:
 - antes de manejar e instalar el dispositivo, eliminar cualquier carga electrostática de su propio cuerpo y de las herramientas que entrarán en contacto con el dispositivo;
 - alimente el dispositivo con tensión estabilizada y libre de ruido; de ser necesario, instale filtros EMC en la entrada de la alimentación;
 - utilice cables apantallados y trenzados siempre que sea posible;
 - no use cables más largos de lo necesario;
 - evite pasar el cable de señal del dispositivo cerca de los cables de potencia;
 - instale el dispositivo lo más lejos posible de potenciales fuentes de interferencia, o apartálelo de forma eficaz;
 - para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo, evitar el uso de instrumentos que tienen carga eléctrica intensa cerca de la unidad;
 - conecte la malla del cable y/o la carcasa del conector y/o el cuerpo del dispositivo a una buena toma de tierra; asegúrese de que la toma de tierra esté libre de ruido. La conexión a tierra puede efectuarse en el lado encoder y/o en el lado usuario, es el usuario quien ha de valorar la mejor solución a adoptar para minimizar el ruido.

Seguridad mecánica

- Montar el dispositivo, tal como se indica en la sección "Instrucciones de montaje";
- la instalación mecánica sólo debe ser efectuada con componentes mecánicos inmóviles;
- no desmontar el dispositivo; no realizar trabajos mecánicos sobre el dispositivo o el eje;
- dispositivo electrónico delicado: manejar con cuidado; evitar golpes tanto sobre el eje como sobre el cuerpo del dispositivo;
- utilizar el dispositivo respetando sus características ambientales.

FR**FR****Order code (example)**

HS58	18 /	GV	8	XXX
HM58	13 /	4096	G6	10
HM58S	16 /	16384	SC2	12
Singleturn resolution (bits)			Additional code	
Revolutions (multiturn only)			Shaft diameter (mm)	

GV	SSI LSB Aligned, Gray code + 2048 PPR sin/cos
BV	SSI LSB Aligned, Binary code + 2048 PPR sin/cos
GA	SSI LSB Aligned, Gray code
BA	SSI LSB Aligned, Binary code
SC2	BISS C-mode + 2048 PPR sin/cos
SB2	BISS B-mode + 2048 PPR sin/cos
G1	SSI, Gray code + 2048 PPR AB, /AB Line Driver
G2	SSI, Gray code + 4096 PPR AB, /AB Line Driver
G3	SSI, Gray code + 8192 PPR AB, /AB Line Driver
G6	SSI, Gray code + 2048 PPR AB, /AB Push-Pull
G7	SSI, Gray code + 4096 PPR AB, /AB Push-Pull
G8	SSI, Gray code + 8192 PPR AB, /AB Push-Pull
B1	SSI, Binary code + 2048 PPR AB, /AB Push-Pull
B2	SSI, Binary code + 4096 PPR AB, /AB Push-Pull
B3	SSI, Binary code + 8192 PPR AB, /AB Push-Pull

Refer to the technical catalogue for the available codes and combinations.



This device is to be supplied by a Class 2 Circuit or Low-Voltage Limited Energy or Energy Source not exceeding 30Vdc. Refer to the order code for supply voltage rate. Ce dispositivo doit être alimenté par un circuit de Classe 2 ou à très basse tension ou bien en appliquant une tension maxi de 30Vcc. Voir le code de commande pour la tension d'alimentation.

Dispose separately

